

.PT

Os talheres FACE são produzidos com matérias-primas 18/10 da mais alta qualidade e com alguns cuidados, manterão o seu estado original ao longo dos anos.

- Após cada utilização deve remover-se os resíduos de alimentos de modo a evitar o contacto prolongado com os talheres.
- Na lavagem manual, utilize água quente, detergente neutro e esponja macia.
- Evitar detergentes abrasivos na máquina de lavar.
- Os talheres devem ser colocados no cesto da máquina com o cabo voltado para baixo, separando as facas dos restantes talheres.
- Na lavagem, evitar o contacto dos talheres FACE com qualquer outro metal.
- Deve-se ter um cuidado especial com a lâmina das facas, pois devido ao seu elevado poder de corte, são mais sensíveis a oxidação, devendo ser secas após cada lavagem.
- Para recuperar o brilho original e remover manchas decorrentes de uma lavagem deficiente, pode utilizar-se um pano macio com algumas gotas de sumo de limão.
- Não guarde os talheres em locais húmidos e nunca utilizar palha-de-aço.

Instruções de uso para talheres Dourados e Acetinados – lavagem manual recomendada !

Apesar de os talheres dourados e acetinados poderem ser lavados na máquina de lavar, recomendamos a sua lavagem manual. Isto deve-se ao facto de possuírem um acabamento muito delicado e a lavagem manual permite que o seu estado original se mantenha durante mais tempo. Não usar nenhum polidor químico nos talheres pois pode danificar ou mesmo remover todo o dourado/acetinado existente.

FACEgroup.com.pt

FACE®
made
in portugal

.EN

FACE cutlery is produced using the highest quality 18/10 raw material and with careful maintenance should maintain its original state for many years.

- After each use remnants of food should be removed in a way that avoids prolonged contact with the utensils.
- During manual washing use hot water, a neutral detergent and a sponge or soft cloth.
- Dish washers should avoid using abrasive detergents.
- The cutlery should be placed in the machine's baskets with the handle turned down, separating the knives from the rest of the utensils.
- FACE cutlery should not be washed in contact with other metals objects.
- There should be special care with the knife blades due to their extra sharpness, and as they are more susceptible to oxidization, they should be dried after each washing.
- In order to recuperate the original shine and remove lasting stains from a lesser quality washing, a soft cloth with drops of lemon juice can be used.
- Do not leave FACE cutlery in places of humidity.

Care Instructions Gold Plated and Matt Cutlery - Hand wash - Recommended !

Although gold plated and Matt cutlery is dishwasher safe we strongly advise you to wash it by hand. This has to do with the fact that the gold/matt coating is very delicate and washing it by hand will certainly lengthen the life span of your gold /matt coating. Do *not* use any chemical polish on gold plated cutlery since it might damage the gold or take it off all together.

**eat
with
class**



.RU

Инструкция по уходу за столовыми приборами торговой марки FACE (Португалия)

Столовые приборы FACE изготавливаются из высококачественной стали марки 18/10 с полным соблюдением технологии, что позволяет сохранять первоначальный вид предметов в течение многих лет.

- После каждого использования удалите остатки пищи со столовых приборов, не оставляя их на долгое время.
- Рекомендуется ручная мойка губкой или мягкой тканью под горячей водой с использованием нейтральных моющих средств.
- При мытье в посудомоечной машине избегайте агрессивных (абразивных) порошков.
- Столовые приборы следует класть в корзинки посудомоечной машины ручками вниз, а ножи отдельно от других столовых приборов.
- Столовые приборы FACE следует мыть отдельно от других металлических предметов.
- Следует быть крайне осторожными с острыми лезвиями ножей. Поскольку ножи, в отличие от других столовых приборов, более всего подвержены окислению, их следует тщательно вытирать после мытья.
- Чтобы восстановить первоначальный блеск и убрать пятна из-за некачественного ухода, используйте несколько капель лимонного сока и мягкую ткань.
- Не оставляйте столовые приборы FACE в местах с повышенной влажностью.

Столовые приборы с покрытием золотом или матовым покрытием рекомендуется мыть только вручную!

Хотя столовые приборы, декорированные золотом или с матовым покрытием, можно мыть в посудомоечной машине, мы настоятельно советуем мыть их вручную. Потому что эти покрытия очень деликатны и мытье вручную продлит их срок службы. Не используйте никакие химические составы для полировки столовых приборов, декорированных золотом, так как они могут повредить такое покрытие или полностью удалить его.

FR.

- Après chaque utilisation, les restes de nourriture doivent être enlevés.
- Evitez d'utiliser des détergents abrasifs dans les lave-vaisselle.
- Les couteaux doivent faire l'objet d'un soin particulier. En raison de leur netteté supplémentaire, ils sont plus sensibles à l'oxydation et doivent être séchés après chaque lavage.
- Ne laissez pas les couverts FACE dans des endroits humides.

ES.

- Después de cada uso, se deben eliminar los restos de comida.
- Evite el uso de detergentes abrasivos en lavavajillas.
- Los cuchillos deben ser objeto de una atención especial. Debido a su alto poder de corte, son más sensibles a la oxidación y deben estar secos después de cada lavado.
- No deje los cubiertos FACE en lugares húmedos.

AR.

- بعد كل استخدام ، يجب إزالة بقايا الطعام لتجنب ملامسة الأواني لفترة طويلة.
- يجب تجنب غسالات الصحون استخدام المنظفات الكاشطة.
- يجب أن تكون هناك عناية خاصة بالشفرات بسبب شحذها الإضافي ولأنها أكثر عرضة للأكسدة ، يجب تجفيفها بعد كل غسل.
- في الأماكن ذات الرطوبة ، FACE لا تترك أدوات المائدة.



facegroup.com.pt

